



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАРНИТУРЫ К ТЕЛЕФОННОМУ АППАРАТУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АДАПТЕРА-УСИЛИТЕЛЯ

Для подключения к некоторым моделям телефонных аппаратов может потребоваться адаптер-усилитель. В этом случае проследуйте по инструкции, находящейся в комплекте поставки вашего адаптера-усилителя.

Свяжитесь с продавцом данного оборудования, если вы не обнаружили инструкции в комплекте поставки.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАРНИТУРЫ К ТЕЛЕФОННОМУ АППАРАТУ

Проверьте, имеет ли ваш телефонный аппарат отдельное гнездо для подключения гарнитуры.

1. Если такое гнездо есть, подключите разъем от гарнитуры в него. В этом случае, у вашего телефонного аппарата должна быть кнопка, отвечающая за работу гарнитуры. Более подробную информацию смотрите в инструкции телефонного аппарата.

2. Если гнездо отсутствует, извлеките витой шнур от телефонной трубки из гнезда телефонного аппарата и подключите туда разъем от гарнитуры.

При подключении гарнитуры через адаптер-усилитель А10L или свитчер 313Т, вы сможете использовать телефонную трубку и гарнитуру, переключаясь между ними одним нажатием кнопки. За дополнительной информацией обратитесь к продавцу данного оборудования.

## РАЗЪЕМ ДЛЯ БЫСТРОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ГАРНИТУРЫ (ADDQD)

Гарнитура оснащена разъемом ADDQD, который позволяет отходить от рабочего места не снимая гарнитуры

Перед использованием гарнитуры убедитесь, что разъемы ADDQD подключены друг к другу

Для отключения гарнитуры, возьмите оба разъема ADDQD и потяните их в разные стороны

Для подключения гарнитуры, соедините разъемы ADDQD между собой

## ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА КРЕПЛЕНИЯ ГАРНИТУРЫ

Для отсоединения оголовья нажмите кнопку ADDLOCK на оголовье гарнитуры, и отсоедините его

Для подключения ушного крючка подсоедините его к динамику

## РЕГУЛИРОВКА РАСПОЛОЖЕНИЯ МИКРОФОНА ГАРНИТУРЫ

Для оптимальной передачи звука сделайте следующее:

- 1) Подвигайте трубку с микрофоном вверх или вниз, чтобы направить микрофон к уголку рта.
- 2) Изогните резиновую часть трубки таким образом, чтобы приблизить микрофон ко рту на расстояние 2 см.

## ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

### Собеседник меня не слышит

- 1) Проверьте правильность подключения гарнитуры
- 2) Проверьте, включен ли микрофон
- 3) Если ваша гарнитура подключена через адаптер-усилитель, проверьте заряд его аккумулятора
- 4) Возможно, гарнитура подключена через неподходящий шнур-переходник. Обратитесь к специалисту для получения необходимой информации.

### Я не слышу собеседника

- 1) Проверьте правильность подключения гарнитуры
- 2) Возможно, гарнитура подключена через неподходящий шнур-переходник. Обратитесь к специалисту для получения необходимой информации.

### Собеседник плохо меня слышит

- 1) Проверьте правильность расположения микрофона