Установка и подключение

1.1 Инструкция по установке подставки

А.Переверните IP-телефон и вставьте фиксаторы на подставке в отверстия на корпусе телефонного аппарата, как показано на рисунке ниже:

В.Вставьте фиксаторы на другой стороне подставки в соответствующие отверстия, как показано стрелками на рисунке:



С.После фиксации подставки телефонный аппарат должен выглядеть, как показано на рисунке ниже:



D.Снятие подставки:

Нажмите на фиксаторы подставки и потяните ее в направлении, показанном стрелками на рисунке. Вытащив фиксаторы из отверстий, можно снять подставку с телефонного аппарата.



1.3 Назначение клавиш IP-телефона



1.3 Подключение к сети

Подключите телефон согласно схеме:



О Быстрая настройка

2.1 Настройка через меню телефона

Языковые настройки: Язык по умолчанию - Английский. Меню телефона можно переключить на разные языки,

в том числе Русский.

Нажмите Menu- Setting- Basic Setting- Language выберите нужный язык из списка и нажмите OK.

Примечание: Точный список языков может различаться в зависимости от версии ПО.

Сетевые Настройки:

Нажмите Menu- Setting- Basic Setting- введите пароль по умолчанию 'admin'- Network- LAN Prot/ PC Port/ VLAN/Web server

чтобы войти в меню конфигурации.

или посмотрите текущий IP address нажав кнопку 🐼 когда телефон включится и подключится к сети.

Настройки Аккаунта:

Нажмите Menu- Setting- Basic Setting- введите пароль по умолчанию 'admin'- Account- Введите параметры SIP аккаунта. Вы можете сверится с разделом 'Настройка через Веб интерфейс' для уточнения параметров.

2.2 Настройка через Веб интерфейс 2.2.1 Подлючение к сети

Убедитесь, что IP адрес компьютера находится в той же сети что и телефон. Введите в браузере IP адрес телефона и нажмите Enter. В открывшемся окне введите логин и пароль, согласно таблице:

Username	Password	Описание
admin	admin	Для администратора
user	user	Для пользователя

2.2.2 Сетевые настройки через Веб интерфейс

Существует 3 способа подключения к интернету:



1.Если используется DHCP, IP адрес будет назначен телефону автоматически.

2. Если используется статический IP, введите IP адрес телефона вручную.

					6	English • Loqou
atcom	Basic	Account	Network	DSS Key	Phone	Contacts
Status	Sta	tic Ip Settings				
Wizard		° IP Address		192.168.1.14	9	
		* Subnet Ma	sk	255.255.255.)	
		* Default Ga	teway	192.168.1.1		
		Primary DNS		8.8.8.8		
		Secondary D	NS	4.4.4.4		
			Back	Next		

После заполнения IP адреса, нажмите "Next" чтобы попасть на страницу "Account Configuration", или нажмите кнопку "Back" чтобы вернуться на страницу "Network Configuration"

Настройки завершены. Вы можете проверить текущие параметры

				3	English • Loqout
atcom	Basic Account	Network	DSS Key	Phone	Contacts
Basic	Internet Port				
Advanced	• DHCP				
	Static IP Add	ress 🕜			
	* IP Address	5	192.168.1.1		
	* Subnet Ma	isk	255.225.255	.0	
	* Default Ga	teway	192.168.1.1		
	Primary DNS		8.8.8.8		
	Secondary D	NS	4.4.4.4		
	O PPPoE 👩				
	* User		pppoe		
	* Password		•••••		
		Confirm	Cance	I	

2.2.3 Настройка SIP аккаунта

Войдите на страницу "Account" -> "SIP" для настройки SIP аккаунта для авторизации на SIP сервере.

					69	English Logout
atcom	Basic	Account	Network	DSS Key	Phone	Contacts
Status	SIP	Settings				
Wizard		Account Activ	e	Enable	•	
		Label				0
		Display Name				0
		Register Name				0
		* User Name		6030		0
		Password				0
		* SIP Server		192.168.1.12	23 1	Port 5060
			Back	Finish		

Нажмите "Finish" чтобы сохранить настройки сети и аккаунта или нажмите "Back" чтобы вернуться на предыдущие страницы.

		🛞 English 🔻 Logo
atcom	Basic Account Network	DSS Key Phone Contacts
Basic	Account	Account 1
Codecs	Register Status	Register failed
Advanced	Account Active	Enable v
Auvanceu	Label	0
	Display Name	0
	Register Name	•
	* User Name	6030
	Password	
	* SIP Server	192.168.1.123 Port 5060
	Enable Outbound Proxy Server	Disable 🔻 👔
	Outbound Proxy Server	Port 5060 🕧
	Transport	UDP 🔻 🚯
	NAT Traversal	Disable 🔻 🕧
	STUN Server	Port 3478

- 1. Активируйте аккаунт переключив в режим «Enable»
- 2. Поле Label имя пользователя, отображаемое на экране
- 3. Поле Display name имя используемое в конфигурации, передаваемое SIP-серверу, отображаемое на консоли у секретаря
- Register ID обычно совпадает с User ID, некоторые модели АТС требуют заполнение этого поля
- User ID (обязательно для заполнения) имя пользователя для регистрации на SIP-аккаунте
- 6. Password (обязательно для заполнения) пароль для регистрации на SIP аккаунте
- SIP Server (обязательно для заполнения) IP-адрес или доменное имя SIP-сервера, на котором осуществляется регистрация
- SIP Port порт, используемый для передачи SIP-сигнализации (по умолчанию — 5060).

2.3 подключение к Wi-Fi (только для A68W)

2.3.1. Подключение к Wi-Fi через меню телефона

1. Нажмите клавишу «Menu» и войдите в подменю «Settings» \rightarrow

«Advanced Settings» \rightarrow «Network» \rightarrow «Connection Mode», выберите

режим «WiFi» и сохраните конфигурацию «Save».

2. Нажмите клавишу «Menu» и войдите в подменю

«Settings» — «Advanced Settings» — «Network» — «WiFi setting» — «WLAN». В списке доступных сетей SSID выберете Вашу, нажимите «Connect» и введите пароль.

3. Вернитесь в исходное меню и убедитесь в успешном подключении

2.3.2 Подключение к Wi-Fi через веб-интерфейс

Телефон A68W можно подключить к Wi-Fi и через веб интерфейс. Зайдите в подменю Network и кликните кнопку «Search Wi-Fi».

					S	English 🖌 Loqout
atcom	Basic	Account	Network	DSS Keys	Phone	Contacts
Basic		Wi-Fi Setting (V	Vhen wifi is on, p	lease disconnect th	ne network ca	able!)
Advanced		Wi-Fi Search Wi-	Fi	○ off ④ On		
		Current SSID Secret Key				
			Confirm	Cancel		
Выберите Вашу	/ сеть	из списка	и нажмит	e «Connect	t»	

Wi-Fi Listing			×
Index	SSID	Signal	Select
1	cisco	211	
2	360	207	0
3	re	207	0
4	amoji	205	0
5	CHINA TELECOM	205	
6	360WIFi-C9	197	
7		197	
8		190	0
9	inWatch3	189	0
10	ChinaNet-7A6t	188	0
11	360WiFi-9F	185	0
12	iTV-7A6t	185	0
13	inWatch2	185	0
14	Royale International China	184	

Введите пароль и кликните кнопку «Confirm». Значёк 🛜 на экране телефона означает, что подключение произошло успешно. Значёк 🗟 означает, что при подключении возникли проблемы. Возможная причина — Вы ввели неверный пароль. Попробуйте подключиться ещё раз и повторно введите пароль.