ЦИФРОВЫЕ ЗВУКОВЫЕ ПРОЦЕССОРЫ **ТЕNDZONE СЕРИИ ТІМОN.**

Руководство по эксплуатации **TIMON 8E/16E**

© Tendzone © ИМАГ, 2016

Оглавление

1. Общие сведения	3
1.1 Передняя панель	3
1.2 Задняя панель	3
2. Программное обеспечение	4
2.1 Меню основных настроек	5
2.2 Подключение к прибору	5
2.3 Local Setting	6
2.3.1 RC Panel Configuration	6
2.3.2 Version Select	7
2.3.3 Channel Setting	7
2.3.4 CenterControlCommand	8
2.4 Device Setting	9
2.4.1 User Manager	9
2.4.2 Serial Setting	9
2.4.3 Network Setting	9
2.4.4 Scene Manager	10
3. Приборы обработки звука	11
4. Характеристики	12
5. Ссылочные документы	13

 © Tendzone
 Адаптированный перевод на русский язык - компания ИМАГ. Копирование и иное воспроизведение любым способом этого

 International Pte Ltd.
 документа и его частей без разрешения ИМАГ запрещены. Компании Tendzone International Pte Ltd. и ИМАГ оставляют за собой

 © ИМАГ, 2016
 право без уведомления вносить изменения в описание продуктов



1. Общие сведения

Цифровые аудиоплатформы (или звуковые процессоры - sound system processor) – электронное устройство, обеспечивающие управление многоканальными звуковыми системами. В многоканальных звуковых системах требуется реализация функций маршрутизации сигналов, разделении сигналов по частотным полосам, обработка сигналов. Все эти функции реализуются в одном цифровом приборе, звуковом процессоре.

1.1 Передняя панель



Рис.1.1 Передняя панель Tendzone TIMON.

1) **POWER** индикатор питания, горит при подаче питания на прибор.

2) **STATUS** индикатор состояния прибора, мигает при нормальной работе. Горит постоянно при обновлении ПО.

3) **IN/OUT** индикаторы состояния входов/выходов. Горят зеленым цветом, при наличии сигнала на соответствующем входе/выходе. Красный цвет – режим Mute.

1.2 Задняя панель



Рис.1.2 Задняя панель Tendzone TIMON.

- 1) A220V гнездо для подключения кабеля питания (110 23 В, 50/60 Гц).
- 2) LAN гнездо для подключения к сети Ethernet.
- 3) **RS-232** разъем для подключения интерфейса управления RS-232.
- 4) **RESET** кнопка сброса.
- 5) **INPUT/OUTPUT** разъемы для подключения аналоговых сигналов.

Существуют 2 модели в линейке цифровых звуковых процессоров Tenzone TIMON.

Цифровые звуковые процессоры **Tendzone TMON** содержат один DSP процессор **Texas Instrument OMAP-L138 C6000**.

Отличительные особенности моделей приведены в таблице.

Модель	Вход/выход	Парам.экв.	AutoMixer	AFC 12 фильтров
	(аналог.)	3 полосы		Fixed,Dynamic
TIMON 8E	4/4	+		+
TIMON 16E	8/8	+	+	+

© Tendzone International Pte Ltd. © ИМАГ. 2016



2. Программное обеспечение

По умолчанию:			
IP-address:	192.168.10.10 ;		
Username:	admin;		
Password:	123456.		

Цифровые звуковые процессоры Tendzone TIMON имеют фиксированную архитектуру. Настройка процессоров осуществляется с использованием специального программного обеспечения. Программное обеспечение работает под управлением операционных систем Windows XP, Windows 7 или выше.

Управление осуществляется по сети Ethernet.

```
По умолчанию ІР-адрес устройства 192.168.10.10.
```

После запуска программного обеспечения Tendzone TIMON появляется меню выбора модели устройства, с которым предполагается работа.

Version Select		×
Module		
	TIMON 16E	
	O TIMON 8E	
Function	ОК	
Shown during n	ext startup!	

Рис.2.1 Меню выбора устройства управления.

После выбора модели появляется основное меню. На основном меню отображается блок схема звукового процессора.



© Tendzone © ИМАГ, 2016

На основном меню управления выделены 7 зон:

- 1) меню основных настроек;
- 2) меню управления звуковыми настройками;
- 3) блок схема прибора;
- 4) регуляторы управления выходами;
- 5) регуляторы управления входами;
- 6) строка состояния подключения;
- 7) управление сценами.

2.1 Меню основных настроек

File	
New	создать новый файл настроек
Open	Открыть существующий файл настроек
Save as	сохранить текущие настройки в файл
English/Russian	выбор языка меню
Exit	выход из программы
Local Setting	
RC Panel Configuration	программирование внешних панелей управления
Version Select	выбор модели устройства
Channel Setting	настройки входных/выходных каналов
Device List	поиск доступных устройств в сети
Connect	подключение к устройству
Disconnect	отключение от устройства
CenterControlCommand	вызов функции отображение команд управления
Device Setting	
User Manager	настройка параметров доступа
Serial Setting	настройка последовательного порта RS-232
Network Setting	настройка сети Ethernet
Scene Manager	работа со сценами
Upgrade	обновление версии программного обеспечения
Help	
Content	вызов справочной информации
Registration Information	
About	информация об устройстве

2.2 Подключение к прибору

Строка состояния подключения 6) отображает текущее состояние подключения – Disconnect.

Для подключения в меню основных настроек необходимо выбрать вкладку Local setting/Device list,



Рис.2.3 Поиск устройств Tendzone в сети.

нажать Search.

© Tendzone © ИМАГ, 2016



Появится список цифровых звуковых процессоров Tendzone, доступных в данной подсети. Выберете необходимое устройство и нажмите Connect.

D	evio	te List	- H				X
		Name	IP	Mask	Version	Status	Connect/Dis
	I	TIMON 16E	10.0.10.62	255.255.255.0	2.3.74		Connect
	IP	10.0.	10 . <mark>62</mark> Conn	ect Search			

Рис.2.4 Список устройств Tendzone в сети.

Появится окно идентификации. Необходимо ввести Username/Password (Имя/Пароль).

Identify	×
Username:	admin
Password:	*****
ОК	Cancel

По умолчанию используется имя admin, пароль 123456

Рис.2.5 Окно идентификации.

В нижней части появится информация об установлении связи с устройством.



Рис.2.6 Основное меню управления (состояние Connect).

© Tendzone © ИМАГ, 2016



2.3 Local Setting (меню основных настроек)

2.3.1 RC Panel Configuration

Для дистанционного управления цифровыми звуковыми процессорами TIMON возможно использовать панели управления Tendzone.

Описание работы с панелями управления приведено в документе: *"ЦИФРОВЫЕ ЗВУКОВЫЕ ПРОЦЕССОРЫ TENDZONE. Панели управления – RC Panel. Руководство по эксплуатации"*

2.3.2 Version Select

Меню выбора модели устройства (аналогично Рис.2.1)

2.3.3 Channel Setting



Рис.2.7 Настройка каналов.

Позволяет расположить входы/выходы в необходимом порядке, присвоить входам/выходам необходимые названия, удалить из меню ненужные входы и выходы:

Sort	положение регулятора (1 – крайний слева).
Name	наименование регулятора.
Туре	тип регулятора или группы.
Visible	с крыть или отобразить регулятор.
ID	номер регулятора в системе (не может быть изменен).
Group	состав группового регулятора.
DCA	состав группового регулятора.

Групповые регуляторы

Групповые регуляторы обеспечивает возможность одновременной регулировки нескольких регуляторов. Регуляторы бывают двух типов: Group и DCA. Отличие регуляторов заключается способом индикации положения групповых регуляторов:

Group отображается в dB (от -84dB до 0dB)

DCA отображает в процентах от текущего (от 0% до 100%)



2.3.4 CenterControlCommand

Для дистанционного управления цифровыми звуковыми процессорами TIMON сторонними системами управления используется последовательный порт управления RS-232.

В ПО управления цифровыми звуковыми процессорами встроен генератор команд управления CenterControlCommand.



Рис.2.8 Генератор CenterControlCommand.

Важнейшие поля генератора команд:

1. Поле управления генератором команд;

Set	команда установки;
Query	команда опроса;
Reply	формировать ответ на полученную команду;
Тор	поместить окно генератора команд поверх всех окон:

- 2. Поле исполненной команды;
- 3. Поле команд (Сору);

копировать в буфер команду
A5AC0000010001000000002
копировать в буфер команду
\xA5\xAC\x00\x00\x01\x00\x01\x00\x00\x00\x00\x00
закрыть окно генератора команд.

Если требуется определить код какой-либо команды, необходимо:

- 1) Запустить генератор CenterControlCommand;
- 2) Выполнить команду, например Mute для входа Input 3;
- 3) В поле исполненной команды появится код выполненной команды;
- 4) С помощью команды Сору или Сору\х поместить команду в буфер.



Рис.2.9 Формирование команды генератором команд.

 © Tendzone
 Адаптированный перевод на русский язык - компания ИМАГ. Копирование и иное воспроизведение любым способом этого

 International Pte Ltd.
 документа и его частей без разрешения ИМАГ запрещены. Компании Tendzone International Pte Ltd. и ИМАГ оставляют за собой

 © ИМАГ, 2016
 право без уведомления вносить изменения в описание продуктов.



2.4 Device Setting (меню основных настроек)

2.4.1 User Manager

Настройки доступа позволяют задавать параметры доступа к управлению цифровыми звуковыми процессорами TIMON.

Jser Manager				
Current user:admin User type:Supervisor				
ID	User	Туре		
1	admin	Supervisor	User type	
2	1	Administrator	Superviso ×	
3	2	User		
4			User name	
5			admin	
6				
7			Password	
8				
9				
	Add Delete	Modify	Close	

Рис.2.10 Настройки доступа.

Текущие настройки:

Туре	User Name	Password
Administrator	admin	123456
Administrator	1	1
User	2	2

2.4.2 Serial Setting

Настройки последовательного порта RS-232 (СОМ порт), который может использоваться для управления цифровыми звуковыми процессорами сторонними системами управления (AMX, Crestron, Neets).

Serial setting	×	
Serial setting		
Serial:	232 -	
Baudrate:	9600 -	
Parity:		
Data:	8 -	
Stop:	1 -	
Save	Flatten All	
Return Result		



2.4.3 Network Setting

Настройки параметров сети Ethernet. Сеть Ethernet используется для управления цифровыми звуковыми процессорами и подключения дополнительных панелей управления Tendzone (RC Panel).

© Tendzone © ИМАГ, 2016

Адаптированный перевод на русский язык - компания ИМАГ. Копирование и иное воспроизведение любым способом этого International Pte Ltd. документа и его частей без разрешения ИМАГ запрещены. Компании Tendzone International Pte Ltd. и ИМАГ оставляют за собой право без уведомления вносить изменения в описание продуктов.

Network Setting	×	
- Network Sett	ing	
IP:	10.0.10.62	
Mask:	255.255.255.0	
Gateway:	10.0.10.3	
ОК		

Рис.2.12 Настройки Ethernet.

2.4.4 Scene Manager

Настройки цифровых звуковых процессоров, созданные при помощи ПО, после выключения питания прибора исчезают. Для сохранения настроек используется механизм сцен (Scene). Настройки сохраняются в энергонезависимой памяти цифровой аудиоплатформы. Всего может быть сохранено до 8 сцен.

Sc	Scene Manager			
	Scene list			
	ID/Status	Name	Default Startup	Rename scene
	1	Zal1	1	Save to device
	2	Zal2		Reset
	3	Zal12		Reset All
	4	Svet		Load scene
	5(Current)	Test		Upload to device
	6	Scene6		Developed to device
	7	Scene7		Download to local
	8	Scene8		Set Default
				Cancel the default
				Close

Рис.2.13 Управление сценами.

При работе со сценой, данную сцену необходимо выделить (голубой цвет).

Команда	Описание
Rename scene	Переименовать сцену
Save to device	Сохранить настройки (сцену) в памяти устройства
Reset	Сбросить настройки сцены
Reset All	Сбросить настройки всех сцен
Load scene	Загрузить сцену из памяти устройства, сделать текущей (Current)
Upload to device	Загрузить настройки всех сцен из файла
Download to local	Сохранить настройки всех сцен в файл
Set Default	Сделать сцену стартовой (Default) при включении устройства
Cancel the default	Отменить стартовую сцену
Close	Выход

Для быстрого доступа к управлению сценами следует пользоваться окном быстрого доступа Scene Manager (Зона 7 на Рис. 4)

© Tendzone © ИМАГ, 2016



3. Приборы обработки звука

Описание работы с блоками обработки звука приведено в документе: "ЦИФРОВЫЕ ЗВУКОВЫЕ ПРОЦЕССОРЫ TENDZONE. Блоки обработки. Руководство по эксплуатации."

© Tendzone © ИМАГ, 2016



4. Характеристики

Серия TIMON

Модели 4х4, 8х8

Особенности серии	Стандартные функции	Опции
подавитель обратной связи автомикшер (только 8x8)	лимиттер; З-полос.парам.экв.; матричный микшер; выход.канал: эквал., задержка,	панели управления RC Panel

Технические характеристики:

Процессор	1xDSP Texas Instrument OMAP-L138 С6000 (матрица 8x8)		
	Ethernet 100Base-TX		
порты управления	RS-232		
Размер	483х180х44 мм		
Bec	2.3 кг		
	Частота дискретизации	48 кГц/24 бит	
	Динамический диапазон (аналог./цифр.)	>113 дБ	
	Фантомное питание	+48 B	
	Коэф.ослабления синфазного сигнала @60 Гц	70 дБВ @ +20 дБВ, 60 Гц	
	Входное сопротивление	2 кОм баланс., 4 кОм небаланс.	
	Максимальное усиление по входу	54 дБ	
	Динамический диапазон (цифр./аналог.)	>113 дБ	
Технические	Динамический диапазон вход/выход	>113 дБ	
характеристики	Изоляция каналов	>113 дБ	
	Частотный диапазон	20~20 000 Гц (+/-0.5 дБ)	
	Коэф.нелинейных искажений	<0.005% @1 кГц, +18 дБВ	
	Выходное сопротивление	100 Ом	
	Максимальный уровень выходного сигнала	20 дБВ	
	Питание	110 – 230 В 50/60 Гц	
	Потребляемая мощность	35 Вт	
	Рабочая температура	0 – 40° C	

© Tendzone © имаг, 2016

5. Ссылочные документы

1. "ЦИФРОВЫЕ ЗВУКОВЫЕ ПРОЦЕССОРЫ TENDZONE. Блоки обработки. Руководство по эксплуатации"

2. "ЦИФРОВЫЕ ЗВУКОВЫЕ ПРОЦЕССОРЫ TENDZONE. Панели управления – RC Panel. Руководство по эксплуатации"

3. "ЦИФРОВЫЕ ЗВУКОВЫЕ ПРОЦЕССОРЫ TENDZONE серии SOLON. Руководство по эксплуатации"

4. "ЦИФРОВЫЕ ЗВУКОВЫЕ ПРОЦЕССОРЫ TENDZONE серии TIMON. Руководство по эксплуатации"

5. "ЦИФРОВЫЕ ЗВУКОВЫЕ ПРОЦЕССОРЫ TENDZONE серии ТҮСНО. Руководство по эксплуатации"